


Wandhalterung / wall mount - GENELEC 1037



praktische Boxenmontage, verstellbar in Richtung und Neigung
easy handling, adjustable direction and angle

Aufstell- und Bedienungsanleitung / instruction manual



1. Wandplatte montieren *wall bracket fastening*



2. Befestigungsbeispiele / wall mount options



3. Zubehörbeutel / equipment pack



C Einspritzmörtel-Verankerungen / injection-molded-anchor

ohne Siebhülse für Vollmauerwerk und Beton - mit Siebhülse für Hohlkammersteine / wahlweise mit Anker-Gewindestange M8 oder Innengewindehülse M8.
without sieve bushing for concrete wall - with sieve bushing for perforated bricks / optional with threaded bolt M8 or threaded bushing M8.

Vorteile: Befestigung arbeitet spreizdruckfrei, dadurch kann die Halterung beliebig oft ausgewechselt werden und erlaubt eine randnahe Montage (nicht unter 100 mm Abstand). Genaue Montagehinweise entnehmen Sie bitte den Beipackinformationen der Produkte.

Advantages: fixing without pressure, enables repeated mounting, capable for diverse wall materials (please notice instructions of anchor manufacturers).


Wandhalterung / wall mount - GENELEC 1037

praktische Boxenmontage, verstellbar in Richtung und Neigung
easy handling, adjustable direction and angle


Aufstell- und Bedienungsanleitung / instruction manual

4. Halterung montieren / mounting


4.a Position der Einzelteile / positioning



4.b Zusammenbau / installation



4.c Box platzieren / speaker mounting



SICHERHEITSHINWEISE


- Traglast: nur für GENELEC 1037 (=37 kg)
- Benutzen Sie 6 Schrauben/Anker für die Wandbefestigung.
- Wählen Sie eine mit den örtlich gültigen Vorschriften übereinstimmende Befestigungsmethode.
- Montage durch ausgebildetes Installationspersonal.
- Montage nur an geeigneter Wand mit entsprechendem Montagematerial (nicht im Lieferumfang)
- Bsp.: s. 2. A, B, C (Angaben der Dübelhersteller beachten).
- Ungeeignet sind Wände die zu schwach sind oder hinter denen Strom- und Wasserleitungen oder dgl. verlegt sind. Im Zweifel einen qualifizierten Fachmann zu Rate ziehen.
- Bei der Boxenmontage muss eine zweite befähigte Person den Lautsprecher sichern.
- Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation die Schrauben und Muttern fest angezogen sind und wiederholen Sie diese Prüfungen in regelmäßigen Abständen.
- Anwendung nur im Innenbereich.
- Angaben dieser Aufstellanleitung beachten und das Blatt für späteren Gebrauch aufbewahren.

SAFETY INSTRUCTIONS


- Only for GENELEC 1037 (=82 lbs.)
- Use six anchors per wall bracket
- Choose a position and mounting method compliant with local building codes and regulations
- For use only by trained installers
- For use only at proper walls with adequate anchors (see 2.; not included in delivery).
- Not suitable for fragile walls. Bewar of power supply lines and water conduits. In case ask an expert.
- During the installation a second qualified person has to secure the speaker.
- Inspect bolted assemblies regularly.
- For indoor use only.
- Please observe the instruction manual and keep it for later use.

5. Einstellungen, Abmessungen / settings, dimensions


5.a Seitenansicht / side view



5.b Neigungswinkel / tilt angle -35°



5.c Ausrichtung / rotation angle ±35°



GENELEC Oy

Olivitie 5, Fin-74100 Iisalmi, www.genelec.com
24457-000-55 Rev.01 03-80-353-00 12/07